

Eget kodetastatur



For å avstille sirener ved falsk brannalarm gjør følgende:

På tastatur i din egen leilighet; Trykk grønn knapp + kode 1111.

På tastaturet på Alarmsentralen i 4. etg: Trykk merket knapp + kode 1111.

Alarmsentral 4. etg.

